

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройства ввода RITMIX

Компьютерные мыши и Клавиатуры



Модели: ROM-303, ROM-302, ROM-304, ROM-311, ROM-111, ROM-123, ROM-200, ROM-210, ROM-220, ROM-230, ROM-250, ROM-202, ROM-205, ROM-207, ROM-300, ROM-305, ROM-307, ROM-303 GAMING, ROM-345, ROM-347, ROM-350, ROM-352, ROM-355, ROM-357, ROM-360, ROM-362, ROM-365, ROM-366MP, ROM-367, ROM-363, ROM-370, ROM-375, ROM-377, ROM-380, ROM-385, ROM-388, RMW-611, RMW-620, RMW-630, RMW-650, RMW-110, RMW-111, RMW-112, RMW-115, RMW-119, RMW-575, RMW-501, RMW-500, RMW-505, RMW-502, RMW-506, RMW-510, RMW-515, RMW-520, RMW-525, RMW-530, RMW-535, RMW-555, RMW-560, RMW-565, RMW-570, RMW-575, RMW-580, RMW-590BTH, RMW-591BTH, RMW-592BTH, RMW-595BTH, RMW-599BTH, RMW-600, RKB-100, RKB-102, RKB-103 PS/2, RKB-103, RKB-104, RKB-107, RKB-111, RKB-120, RKB-121, RKB-130, RKB-135, RKB-141, RKB-151, RKB-155, RKB-152, RKB-255W, RKB-260, RKB-265, RKB-200BL, RKB-209BL GAMING, RKB-214BL, RKB-215BL, RKB-217, RKB-400, RKB-410, RKB-420, RKB-440, RKB-500, RKB-525, RKB-540, RKB-550, RKB-570, RKB-310BTH, RKB-320BTH, RKB-330BTH, RKB-340BTH, RKB-350BTH, RKB-360BTH, RKB-390BTH, RKC-055, RKC-105W, RKC-010, RKC-060, RKC-070, RKC-090, RKC-150, RKC-160, RKC-200, RKC-210, RKC-250, RKC-300, RKC-350

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед первым использованием.

Спасибо за выбор продуктов Ritmix.

Компьютерная мышь — это координатное [устройство](#) для управления [курсором](#) и отдачи различных команд компьютеру. Управление курсором осуществляется путём перемещения мыши по поверхности стола или [коврика для мыши](#). Клавиши и колёсико мыши вызывают определённые действия, например: активация указанного объекта, вызов [контекстного меню](#), вертикальная прокрутка веб-страниц и электронных документов.

Проводная клавиатура Ritmix предназначена для ввода информации пользователем в компьютер. Представляет собой комплект расположенных в определенном порядке клавиш (кнопок).

Подключение мыши:

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите мышь на столе, подключите ее к компьютеру к свободному порту USB и проверьте работоспособность мыши.

Подключение Bluetooth мыши:

Для подключения мыши к вашему устройству зажмите левую кнопку мыши+ кнопку скролла, затем найдите на вашем устройстве мышь по названию модели и выполните подключение. Если ваше устройство запрашивает пароль, введите «0000».

Подключение и эксплуатация клавиатуры:

Клавиатура не требует установки драйверов.

Подключите штекеры клавиатуры к разъемам USB на компьютере

Устранение неисправностей:

Проблема	Способ устранения
Клавиатура не определяется компьютером	Проверьте соединение Перезагрузите компьютер Обратитесь в сервисную службу
Клавиатура не реагирует на нажатие	Проверьте соединение Перезагрузите компьютер Осмотрите клавиатуру и убедитесь, что кнопки не заблокированы посторонними предметами Обратитесь в сервисную службу

Кнопки мыши

Помимо двух основных кнопок некоторые мыши Ritmix снабжены дополнительными кнопками, упрощающими выполнение некоторых действий: - Кнопка, скомбинированная с колесом прокрутки, обеспечивает функцию автопрокрутки. После нажатия на эту кнопку перемещение мышки влево-вправо и вверх-вниз будет прокручивать содержимое активного окна в соответствующем направлении. Повторное нажатие на кнопку отключит функцию автопрокрутки. - Две кнопки на левой поверхности мышки одним нажатием выполняют команды “Вперед” и “Назад” в Проводнике Windows или интернет-браузере.

Изменение разрешения

Для переключения разрешения, т.е. изменения чувствительности мышки и скорости перемещения курсора вслед за перемещением мышки воспользуйтесь кнопкой "DPI".

Рекомендации по использованию манипулятора

1. Не используйте данное устройство в условиях повышенной влажности.
2. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать манипулятор; неправильное использование мыши может привести к возникновению опасной ситуации и аннулирует гарантийные обязательства.
3. Для проводных мышей: размещайте мышь таким образом, чтобы её кабель не мог быть сжат или поврежден другими устройствами.

При длительной работе с устройствами ввода старайтесь соблюдать следующие правила:

1. Делайте частые перерывы в работе.
2. Избегайте однообразных действий в течение длительного времени. По возможности, работайте двумя руками попеременно.
3. При работе не напрягайте предплечья, держите кисти расслабленными. Для наибольшего комфорта Вы можете использовать специальные подставки для работы с мышью, обеспечивающие минимальную нагрузку на плечи и запястья.

Компания Ritmix постоянно улучшает качество продукции, поэтому некоторые технические характеристики, внешний вид и комплектация могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГМММ, где ГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)

Наименование изготовителя:

«HONRIDA HOME APPLIANCE INDUSTRY LIMITED»,

FLAT C, 9/F, WINNING HOUSE, NO.72-74, WING LOK STREET SHEUNG WAN, HONG KONG

Завод изготовитель:

Huizhou Power 3 Electronical Technology Co.,Ltd,
Changfa Industrial Park, Changbu Village, Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, China

Страна изготовления: Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

www.ritmirusia.ru