封底

REDRAGON

封面

REDRAGON

FIDD 8K WIRED RAPID TRIGGER MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

Please scan here to download user manual

Mechanical Gaming Keyboard
Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

How to plug in

Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver.

Combination keys function

FN+【1 !】= F1
FN+【2 @】= F2
FN+【3 #】= F3
FN+【4 $】= F4
FN+【5 %】= F5
FN+【6 ^】= F6
FN+【7 &】= F7
FN+【8 *】= F8
FN+【9 (】= F9
FN+【0)】= F10
FN+【- _】= F11
FN+【= +】= F12
FN+【([】= Insert
FN+【)]】= DEL
FN+【; :】= Home
FN+【' "】= End
FN+【, >】= PgUp
FN+【/ ?】= PgDn
FN+【Esc】= `
FN+【Esc】+【Shift】= ~
FN+【A】= Left
FN+【W】= Right
FN+【S】= Down
FN+【D】= Up

Backlight setting

FN+【Alt_R】: Switch over 14 backlight patterns.
FN+【Space】: Turn ON/OFF the backlight.
FN+【M】: Adjust backlight brightness (Total 5 levels).
FN+【, <】: Adjust backlight rotating speed(Total 5 levels).
FN+【ESC】: Back to defaulted setting.
FN+【Win】: Lock Win key, repeat to unlock.
FN+【BackSpace】: Press FN+[BackSpace] into the recording mode, All keys light OFF, press again FN+【BackSpace】, LED of CAPS key twinkle, Press the desired key for favor light color, Press FN+[BackSpace] to save the setting.

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do periodo da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Como conectar

Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC. O teclado é plug and play, não é preciso driver.

Combinações das teclas de função

FN+【1 !】= F1
FN+【2 @】= F2
FN+【3 #】= F3
FN+【4 $】= F4
FN+【5 %】= F5
FN+【6 ^】= F6
FN+【7 &】= F7
FN+【8 *】= F8
FN+【9 (】= F9
FN+【0)】= F10
FN+【- _】= F11
FN+【= +】= F12
FN+【([】= Insert
FN+【)]】= DEL
FN+【; :】= Home
FN+【' "】= End
FN+【, >】= PgUp
FN+【/ ?】= PgDn
FN+【Esc】= `
FN+【Esc】+【Shift】=~
FN+【A】= Esquerda
FN+【W】= Direita
FN+【S】= Abaixo
FN+【D】= Acima

Configuração da iluminação de fundo

FN+【Alt_R】: Alterna entre 14 padrões de retroiluminação.
FN+【Espaço】: Liga ou desliga a retroiluminação.
FN+【M】: Ajusta a intensidade da iluminação (total de cinco níveis).
FN+【, <】: Ajusta a velocidade da rotação da iluminação (total de cinco níveis).
FN+【ESC】: Volta às configurações de fábrica.
FN+【Win】: Bloqueia a tecla Win. Repita a operação para desbloquear.
FN+【BackSpace】: Pressione FN + [BackSpace] para entrar no modo de gravação. Todas as teclas ficarão apagadas. Para sair desse modo, pressione novamente FN+【BackSpace】, O LED da tecla CAPS vai piscar. Pressione a tecla desejada para escolher a cor favorita para a luz. Em seguida, pressione FN+[BackSpace] para salvar a configuração.

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de liquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Подключение к ПК

Используя кабель с разъемами Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК. Подключение выполняется по принципу plug-and-play, без установки драйвера.

Комбинации клавиш

FN+【1 !】= F1
FN+【2 @】= F2
FN+【3 #】= F3
FN+【4 $】= F4
FN+【5 %】= F5
FN+【6 ^】= F6
FN+【7 &】= F7
FN+【8 *】= F8
FN+【9 (】= F9
FN+【0)】= F10
FN+【- _】= F11
FN+【= +】= F12
FN+【([】= Insert
FN+【)]】= DEL
FN+【; :】= Home
FN+【' "】= End
FN+【, >】= PgUp
FN+【/ ?】= PgDn
FN+【Esc】= `
FN+【Esc】+【Shift】=~
FN+【A】= Влево
FN+【W】= Вправо
FN+【S】= Вниз
FN+【D】= Вверх

Настройка подсветки

FN+【Alt_R】: Выбор из 14 эффектов подсветки.
FN+【Space】: Включить/выключить подсветку.
FN+【M】: Настроить яркость подсветки (всего 5 уровней).
FN+【, <】: Настроить скорость пробежки подсветки (всего 5 уровней).
FN+【ESC】: Вернуться к настройкам по умолчанию.
FN+【WIN】: Блокировка клавиши Win; нажмите повторно, чтобы снять блокировку.
FN+【Backspace】: Нажмите FN+[BackSpace] в режиме записи, подсветка всех клавиш выключится. Нажмите еще раз FN+【BackSpace】, замигает светодиод клавиши CAPS. Нажмите нужную клавишу для выбора цвета подсветки, затем нажмите FN+[BackSpace] для сохранения настройки.

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественными образом.

型号	K683WB-RGB/7153	备注：尺寸：100x100mm (折页) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷					Easternimes Tech
名称	说明书						
日期	2023-10-26						
页码	1 OF 1	文件编号					
绘图	雷国建	审核	香敏琪	核准		版本	A.1