USER MANUAL
Mechanical Wireless Keyboard

English
Русский
中文繁體

PRODUCT BASIC



keyboard

Type-C Cable

User Manual

Size	335.8(L)×142.2(W)×40(H)±2
Layout	81 keys
Backlight	Single light/RGB
Switch	Mechanical switch

WIRED MODE & CHARGING



Recommend: Using 5V 1A Rated power to charge keyboard



OFF stands for: Wired mode
G stands for : 2.4G mode
B1 stands for : BT Mode Device Q
B2 stands for : BT Mode Device W
B3 stands for : BT Mode Device E



1.Caps Lock
2.Win Lock
3.Charging indication: breathing state when charging.Always on when full, flashing at low voltage.

Комплектация



Клавиатура

Кабель Type-C

Инструкция

Размер	335.8(L)×142.2(W)×40(H)±2
Раскладка	81 клавиша
Подсветка	Одиночный свет / RGB
Переключатель	Механический переключатель

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ И ЗАРЯДКА



Рекомендуем: Использование номинальной мощности 5V 1A для зарядки клавиатуры



OFF означает: Проводной режим
G означает: режим 2.4G
B1 означает : Режим BT Устройство Q
B2 означает : Режим BT Устройство W
B3 означает : Режим BT Устройство E



1.Caps Lock
2.Win Lock
3.Индикация зарядки: состояние дыхания при зарядке, постоянно горит при полном заряде, мигает при низком напряжении

產品說明



鍵盤

Type-c 數據線

說明書

尺寸	335.8(L)×142.2(W)×40(H)±2mm
鍵數	81鍵
背光	單光模式/RGB模式
軸體	機械軸

有線模式和指示燈/旋鈕功能



建議：使用5V 1A額定電源給鍵盤充電



OFF代表：有線模式
G代表：2.4G模式
B1代表：BT模式設備Q
B2代表：BT模式設備W
B3代表：BT模式設備E



1.Caps Lock
2.Win Lock
3.充電指示：充電時呼吸狀態，充滿電常亮，低電量時閃爍

BATTERY LEVEL REMINDER



Press FN+ENTER to check the battery level

for example :

T1 When the backlight is on, it means the keyboard is 10% charged at this time.

T1 – T2 The backlight is on at the same time, indicating that the keyboard is at 20% power at this time.

and so on

T1 – T10 The backlight is on at the same time, indicating that the keyboard power is 100% at this time

HOW TO USE

BT Connection



Turn the rotary switch to the B1 position,That is select the Q group BT device

Long FN+Q key about 3 seconds,Q key quickly blink, keyboard into the pairing state

Turn the rotary switch to the B2 position,That is select the W group BT device

Long FN+W key about 3 seconds,W key quickly blink, keyboard into the pairing state

Turn the rotary switch to the B3 position,That is select the E group BT device

Long FN+E key about 3 seconds,E key quickly blink, keyboard into the pairing state

HOW TO USE

2.4Ghz



2.4G mode: Turn the rotary switch to the 2.4G position

Long press FN+P key for about 3 seconds,P key quickly flashes, and the keyboard enters the pairing state. At this time, insert the receiver,P key stops flashing, indicating successful pairing.

It has been paired at the factory, so it is unnecessary to pair each time.

НАПОМИНАНИЕ О ЗАРЯДЕ



Нажмите и удерживайте Fn+Enter, чтобы увидеть индикатор уровня заряда батареи.

для примера:

T1 Яркая подсветка указывает на то, что клавиатура имеет 10% заряда в это время.

T1 – T2 Подсветка горит одновременно, указывая на то, что клавиатура в это время имеет 20% заряда.

И так далее

T1 – T10 Подсветка включается одновременно, указывая на то, что заряд клавиатуры на данный момент 100%.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Bluetooth



Поверните поворотный переключатель в в положение B1, т.е. выберите устройство BT группы Q

Длительное нажатие клавиш FN+Q около 3 секунд, клавиша Q быстро мигает, клавиатура переходит в состояние сопряжения

Поверните поворотный переключатель в в положение B2, т.е. выберите устройство BT группы W

Длительное нажатие клавиш FN+W около 3 секунд, клавиша W быстро мигает, клавиатура переходит в состояние сопряжения

Поверните поворотный переключатель в в положение B3, т.е.выберите устройство BT группы E

Длительное нажатие клавиш FN+E около 3 секунд, клавиша E быстро мигает, клавиатура переходит в состояние сопряжения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2.4G соединение



Режим 2.4G: Поверните поворотный переключатель в положение 2.4G

Длительное нажатие клавиш FN+P в течение примерно 3 секунд, клавиша P быстро мигает, и клавиатура перейдет в состояние сопряжения. В это время вставьте приемник, клавиша P перестанет мигать, что означает успешное сопряжение.

Он был сопряжен на заводе, поэтому нет необходимости каждый раз выполнять сопряжение.

電池電量提示



在BT、2.4G模式下 按FN+ENTER 查看電池電量情況

比如:

T1 背光亮 表示此時鍵盤10%的電量

T1 – T2 背光同時亮，表示此時鍵盤20%的電量

以此類推

T1 – T10 背光同時亮，表示此時鍵盤電量 100%

BT連線



旋鈕開關撥到B1位置，即選擇Q組BT設備

長按FN+Q鍵3秒左右，Q鍵快速閃爍，鍵盤進入配對狀態

旋鈕開關撥到B2位置，即選擇W組BT設備

長按FN+W鍵3秒左右，W鍵快速閃爍，鍵盤進入配對狀態

旋鈕開關撥到B3位置，即選擇E組BT設備

長按FN+E鍵3秒左右，E鍵快速閃爍，鍵盤進入配對狀態

2.4G連線



2.4G模式: 旋鈕撥到G位置

長按FN+P鍵3秒，P鍵快速閃爍，鍵盤進入配對狀態，此時，插入接收器，P鍵停止閃爍，表示配對成功，出廠時已配對，因此無需每次配對

BACKLIGHT CONTROL

English



Fn + ↑	☀ Backlight Brightness+	Fn + +=	(only for RGB version) Switch the backlight color
Fn + ↓	☀ Backlight Brightness-	Fn + |	Switch Backlight Mode
Fn + ←	Backlight Speed -	Fn + Space bar	— Restore to factory settings
Fn + →	Backlight Speed+	Fn + ⊞	🔒 window lock

CUSTOM BACKLIGHT SET

English



Note: Fn+2@, 3#key is Fixed lighting effect, not recording

Step1: Press Fn + 1! to select a set of backlight mode

Step2: Press Fn + Back Enter backlit recording mode

Step3: Press the button you want to record the backlight. Repeat this step to record the backlight you want

Step4: When done, press Fn + Back again, will save and exit backlit recording mode

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

English

Windows mode (FN+A: switch to Windows system)

Fn + F1	Computer	Fn + F7	Last song
Fn + F2	Browser	Fn + F8	Play / pause
Fn + F3	Mailbox	Fn + F9	Next song
Fn + F4	Calculator	Fn + F10	Mute
Fn + F5	Player	Fn + F11	Volume-
Fn + F6	Stop	Fn + F12	Volume+

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Русский



Fn + ↑	☀ Яркость увеличить	Fn + +=	(Только RGB версия) Изменить цвет подсветки
Fn + ↓	☀ Яркость уменьшить	Fn + |	Переключение режима подсветки
Fn + ←	Уменьшить скорость подсветки	Fn + Space bar	— Восстановление заводских настроек
Fn + →	Увеличить скорость подсветки	Fn + ⊞	🔒 Windows блокировка

МЕТОД ЗАПИСИ С ПОДСВЕТКОЙ

Русский



Примечание: Fn+2@, 3# для фиксации светового эффекта.

Шаг 1:нажм Fn + 1! для выбора режима подсветки

Шаг 2:нажм Fn + Back Войдите в режим записи сподсветкой

Шаг 3:Нажмите необходимые клавиши, для которых нужно настроить подсветку и повторите предыдущие шаги по настройке подсветки.

Шаг 4:нажм. Когда закончите, снова нажмите Fn + Back чтобы сохранить и выйти из режима записи с подсветкой.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ ДЛЯ WINDOWS

Русский

Режим Windows (FN+A: переключить на Windows)

Fn + F1	Компьютер	Fn + F7	Предыдущая песня
Fn + F2	Браузер	Fn + F8	Воспроизведение/пауза
Fn + F3	Почта	Fn + F9	Следующая песня
Fn + F4	Калькулятор	Fn + F10	Без звука
Fn + F5	Плеер	Fn + F11	Уменьшить громкость
Fn + F6	Стоп	Fn + F12	Увеличить громкость

背光控制

中文繁體



Fn + ↑	☀ 背光亮度+	Fn + +=	切換背光顏色（僅適用於RGB版本）
Fn + ↓	☀ 背光亮度-	Fn + |	支援多種背光模式切換
Fn + ←	背光速度-	Fn + Space bar	— 長按三秒，恢復原廠設定
Fn + →	背光速度+	Fn + ⊞	🔒 Windows鍵鎖定

背光錄製方法

中文繁體



備註：Fn+2@，3#鍵為固定燈效，不可錄製

Step 1： 按 Fn + 1! 選擇要自定義的背光

Step 2： 按 Fn + Back 進入背光錄製模式

Step 3 按下想要錄製背光的按鍵，重複此步驟，錄製自己想要的背光

Step4：完成後，再次按下Fn+Back，將保存並退出背光錄製模式

WINDOWS多媒體鍵

中文繁體

在Windows模式下（FN+A：切換到Windows模式）

Fn + F1	我的電腦	Fn + F7	上一首
Fn + F2	瀏覽器	Fn + F8	播放/暫停
Fn + F3	電子郵件	Fn + F9	下一首
Fn + F4	計算器	Fn + F10	靜音
Fn + F5	播放器	Fn + F11	音量-
Fn + F6	停止	Fn + F12	音量+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

English

MAC mode (FN+s: switch to MAC system)

Fn + F1	**Screen Brightness-**
Fn + F2	**Screen Brightness+**
Fn + F5	**Keyboard Backlight Brightness-**
Fn + F6	**Keyboard Backlight Brightness+**
Fn + F7	**Last song**
Fn + F8	**Play / pause**
Fn + F9	**Next song**
Fn + F10	**Mute**
Fn + F11	**Volume-**
Fn + F12	**Volume+**

THE SECOND COMBINATION OF FUNCTION KEYS

English

Fn + Del	ScrLK
Fn + Home	PrtSc
Fn + PgUp	Pause
Fn + A	switch to windows system
Fn + S	switch to mac system
Fn + PgDn	End
Fn +]}	Ins

Download Driver Address: www.rkgaming.com/download/1/

SYSTEM REQUIREMENTS

English

BT Mode

- **Device With Bluetooth 5.1 or later**
- **PC:** Windows 7 or Later
- **Mac:** macOS X 10.6 Snow Leopard or Later
- **iOS:** All iPads/iPhone 5 or Later
- **Android:** 5.0 Lollipop or Later

Wired/2.4Ghz Mode

- **Computer With Available USB port**
- **PC:** Windows 7 or Later
- **Mac:** macOS X 10.6 Snow Leopard or Later

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ ДЛЯ MAC

Русский

Режим MAC (FN+S: переключить на MAC)

Fn + F1	**Яркость экрана -**
Fn + F2	**Яркость экрана +**
Fn + F5	**Яркость подсветки -**
Fn + F6	**Яркость подсветки +**
Fn + F7	**Предыдущая песня**
Fn + F8	**Воспроизведение/пауза**
Fn + F9	**Следующая песня**
Fn + F10	**Без звука**
Fn + F11	**Уменьшить громкость**
Fn + F12	**Увеличить громкость**

ВТОРАЯ КОМБИНАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Русский

Fn + Del	ScrLK
Fn + Home	PrtSc
Fn + PgUp	Pause
Fn + A	переход на систему windows
Fn + S	переход на систему mac
Fn + PgDn	End
Fn +]}	Ins

Скачать дополнительное ПО по адресу: www.rkgaming.com/download/1/

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Русский

Режим Bluetooth

- Устройство с Bluetooth 3.0 и выше
- ПК: Windows 7 или позже
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard или позже
- IOS: все iPads/iPhone 5 или позже
- Android: 5.0 Lollipop или позже

ПРОВОДНОЙ/ 2,4ГЦ РЕЖИМ

- Компьютер с подходящим USB портом
- ПК: Windows 7 или позже
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard или позже

MAC多媒體鍵

中文繁體

MAC模式（FN+S：切換到MAC模式）

Fn + F1	螢幕亮度-
Fn + F2	螢幕亮度+
Fn + F5	鍵盤背光亮度-
Fn + F6	鍵盤背光亮度+
Fn + F7	上一首
Fn + F8	播放/暫停
Fn + F9	下一首
Fn + F10	靜音
Fn + F11	音量-
Fn + F12	音量+

第二組合功能鍵

中文繁體

Fn + A	切換到windows模式
Fn + Del	ScrLK
Fn + Home	PrtSc
Fn + PgUp	Pause
Fn + S	切換到mac模式
Fn + PgDn	End
Fn +]}	Ins

下載驅動程序地址：www.rkgaming.com/download/1/

系統需求

中文繁體

BT模式

- ● BT3.0,BT5.1或更高版本的設備
- ● PC:Windows 7或更高版本
- ● Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- ● ios：所有iPad/iphone 5或更高版本
- ● Android:5.0或更高版本

有線/2.4G模式

- ●具有可用USB介面的電腦
- ● PC:Windows 7或更高版本
- ● Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本

FCC COMPLIANCE STATEMENT (USA only)

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a ClassB digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

FCC COMPLIANCE STATEMENT (USA only)

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Have an issue with one of our RK products?

Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.
Please contact the seller

RK ROYAL KLUDGE

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including {name of one or more chemicals}, which is (are) known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductve harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov.

Executive standard:GB/T 14081-2010
Made in China www.rkgaming.com