130*70 mm

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FBX51C

Bluetooth / 2.4G

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Bluetooth/2.4 ГГц Беспроводная клавиатура

2.4 ГГц nano-ресивер

Кабель для зарядки Type-C

Кабель-удлинитель USB

Руководство пользователя

СХЕМА

БОКОВАЯ СТОРОНА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц



❶ Подключите ресивер к USB-порту компьютера.

❷ Включите питание клавиатуры.

❸ Индикация: Светодиод будет гореть желтым цветом в течение 10 сек. После подключения светодиод погаснет.

Примечание: для подключения к nano-ресиверу рекомендуется использовать кабель-удлинитель USB (убедитесь, что клавиатура находится на расстоянии не более 30 см к ресиверу).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА 1 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

1: Кратковременно нажмите FN + 7 и выберите Устройство 1 - индикатор загорится синим цветом.
Нажмите и удерживайте FN + 7 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает синим цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBX51C] на вашем устройстве Bluetooth.
Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть синим цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА 2 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

1: Кратковременно нажмите FN + 8 и выберите Устройство 2 - индикатор загорится зеленым цветом.
Нажмите и удерживайте FN + 8 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает зеленым цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBX51C] на вашем устройстве Bluetooth.
Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть зеленым цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА 3 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

1: Кратковременно нажмите FN + 9 и выберите Устройство 3 - индикатор загорится фиолетовым цветом.
Нажмите и удерживайте FN + 9 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает фиолетовым цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBX51C] на вашем устройстве Bluetooth.
Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть фиолетовым цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Windows / Android - это системная раскладка по умолчанию

Система	Комбинация клавиш [Длительное нажатие в течение 3 сек]	Индикатор устройства/раскладка
iOS	Fn + I	Световая индикация выключится автоматически после мигания.
Mac	Fn + O	
Windows, Chrome, Android & HarmonyOS	Fn + P	

Примечание: Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена. Вы можете переключить раскладку выполнив описанный выше шаг.

ИНДИКАЦИЯ (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

Клавиатура | Устройство 2.4 ГГц | Bluetooth устройство 1 | Bluetooth устройство 2 | Bluetooth устройство 3

Индикация	Желтый цвет	Синий цвет	Зеленый цвет	Фиолетовый цвет
Переключение между устройствами	Fn + 1-3	Fn + 7-9	Fn + 1-3	Fn + 7-9
Переключение кратковременное нажатие в течение 1 сек.	Постоянное свечение в течение 10 сек.			
Сопряжение устройства длительное нажатие в течение 3 сек.	Нет необходимости в сопряжении	Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек		

КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, коротким нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

① Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN

② Разблокировать режим FN: FN + ESC

※ После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши FN сохраняется при включении и выключении.



Домашняя страница | Переключение системы | Назад | Поиск | Переключение ввода | Скриншот | Предыдущий трек | Воспроизведение / Пауза | Следующий трек | Выключение звука | Уменьшение громкости | Увеличение громкости

Windows / Android / Mac / iOS

ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ FN

Сочетание клавиш	Windows	Android	Mac / iOS
Fn + Esc	Пауза	Пауза	Пауза
Fn + ↑	Яркость +	Яркость +	Яркость +
Fn + ↓	Яркость -	Яркость -	Яркость -
Fn + Insert		Screen Lock	Screen Lock (только для iOS)
Fn + Scroll Lock	Scroll Lock	Scroll Lock	

Примечание: последняя функция относится к актуальной системе.

КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (OS)

Многосистемная компоновка

Keyboard Layout	Windows / Android（W / A）	iOS / Mac (ios / mac)
Fn + I O P	**Переключение:** **① Выберите раскладку iOS, нажав Fn + I.** **② Выберите раскладку MAC, нажав Fn + O.** **③ Выберите раскладку Windows / Android, нажав Fn + P.**	
Ctrl	Ctrl	Control ^
Win	Start	Option ⌥
Alt	Alt	Command ⌘
Alt	Alt (Right)	Command ⌘
Alt	Ctrl (Right)	Option ⌥

ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Когда заряд батареи ниже 10%, светодиод мигает красным цветом.

USB TYPE-C

⚠ Предупреждение: ограничьте заряд до 5 В (напряжение)

Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 300 мАч может использоваться до 3~5 месяцев при полной зарядке.
** Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от условий использования и компьютера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: FBX51C

Подключение: Bluetooth / 2.4 ГГц

Рабочий диапазон: 5 ~ 10 м

Количество подключаемых устройств: 4 устройства (Bluetooth x 3, 2.4 ГГц x 1)

Раскладка: Windows | Android | Mac | iOS

Батарея: литиевая батарея 300 мАч

Ресивер: Nano USB-ресивер

Содержимое упаковки: клавиатура, nano-ресивер, кабель-удлинитель USB, кабель для зарядки Type-C, руководство пользователя

Системные требования: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос Как переключить раскладку под другую систему?

Ответ Вы можете переключить раскладку нажав Fn + I / O / P в Windows | Android | Mac | iOS.

Вопрос Можно ли сохранить раскладку?

Ответ Раскладка, которую вы использовали в прошлый раз, сохранится.

Вопрос Сколько устройств можно подключить?

Ответ Меняйте местами и подключайте до 4 устройств одновременно.

Вопрос Клавиатура запоминает подключенное устройство?

Ответ Устройство, которое вы подключали в предыдущий сеанс, запоминается.

Вопрос Как я могу узнать текущее устройство подключено или нет?

Ответ При включении индикатор устройства будет гореть постоянно (отключено: 5 сек, подключено: 10 сек).

Вопрос Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth 1-3?

Ответ Нажав сочетание клавиш FN + Bluetooth (7 - 9).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия могут повредить продукт.

1. Аккумулятор запрещается разбирать, стучать, разбивать или бросать в огонь.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку.
   Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 0 ° C.
5. Не извлекайте и не заменяйте аккумулятор.
6. Для зарядки устройства используйте кабель, входящий в комплект.
7. Не используйте для зарядки какое-либо оборудование с напряжением выше 5 В.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6ф, Но108,
Мин-Чуань Роад, Синдиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлисон»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год.
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

EST 1987 A4TECH | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Электронная версия руководства пользователя