130*70mm

A4TECH EST. 1987

FBK36C AS

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Bluetooth /2.4G

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СХЕМА



1. Режим блокировки FN
2. Горячие клавиши для доступа к 12 мультимедийным и интернет-функциям
3. Переключение между несколькими устройствами
4. 4 горячие клавиши для быстрого доступа
5. Переключение операционной системы
6. PC/MAC функциональные клавиши

БОКОВАЯ / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 1

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

1. Кратковременно нажмите клавишу Bluetooth-устройства 1, во время сопряжения индикатор медленно мигает красным цветом. (Повторное сопряжение: нажмите и удерживайте клавишу Bluetooth-устройства 1 в течение 3 сек.)
2. Выберите [A4 FBK36C AS] на своем устройстве Bluetooth. Индикатор некоторое время будет гореть красным, а затем после подключения клавиатуры погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 2

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

1. Кратковременно нажмите клавишу Bluetooth-устройства 2, во время сопряжения индикатор медленно мигает красным цветом. (Повторное сопряжение: нажмите и удерживайте клавишу Bluetooth-устройства 2 в течение 3 сек.)
2. Выберите [A4 FBK36C AS] на своем устройстве Bluetooth. Индикатор некоторое время будет гореть красным, а затем после подключения клавиатуры погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц



①

① Подключите ресивер к USB-порту компьютера.
② Используйте адаптер Type-C для подключения ресивера к порту Type-C компьютера.

②

Включите питание клавиатуры. Кратковременно нажмите клавишу 2.4G, индикатор некоторое время будет гореть красным, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Windows / Android - это системная раскладка по умолчанию.

Система	Комбинация клавиш [Длительное нажатие около 3 сек]	Индикатор устройства/раскладка
iOS	fn + I iOS	Световая индикация выключится автоматически после мигания.
Mac	fn + O mac	
Windows & Android	fn + P w/a	

Примечание. Системная компоновка, которую вы использовали в прошлый раз, будет сохранена. Вы можете переключить раскладку ОС выполнив описанный выше шаг.

ИНДИКАЦИЯ (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

Индикация	Красный цвет	Красный цвет	Красный цвет
Переключение между несколькими устройствами	2.4G	1	2
Переключение: кратковременное нажатие в течение 1 сек. Повторное сопряжение: длительное нажатие в течение 3 сек.	Постоянное свечение около 5 сек.		
Первое сопряжение: кратковременное нажатие в течение 1 сек.	Постоянное свечение около 5 сек.	Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение около 10 сек.	

РЕЖИМ ANTI-SLEEP

Чтобы ваш компьютер не перешел в спящий режим, пока вы находитесь вдали от рабочего места, просто включите наш новый режим настройки защиты от сна для ПК.
Он автоматически имитирует движение курсора, как только вы его включите.
Теперь вы можете вздремнуть час, пока скачиваете любимый фильм.

Нажмите обе клавиши и удерживайте их в течение 1 сек.

4 ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ ДЛЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА

КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, кратковременным нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

① Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
② Разблокировать режим Fn: FN + ESC

※ После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши Fn сохраняется при включении и выключении.



Windows / Android / Mac / iOS

ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ FN

Сочетание клавиш	Windows	Android	Mac / iOS
fn + delete	Пауза		
fn + ▲	Яркость экрана устройства +		
fn + ▼	Яркость экрана устройства -		
fn + backspace		Screen Lock	Screen Lock (только для iOS)

Примечание: последняя функция относится к актуальной системе.

КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Многосистемная компоновка

Раскладка клавиатуры	Windows / Android（W / A）	Mac / iOS（ios&mac）
fn + I iOS / O Mac / P W/A	**Переключение:** **① Выберите раскладку iOS, нажав Fn + I.** **② Выберите раскладку MAC, нажав Fn + O.** **③ Выберите раскладку Windows / Android, нажав Fn + P.**	
Ctrl	ctrl ^	Control ^
Start	opt ⌥	Option ⌥
Alt	alt cmd ⌘	Command ⌘
Alt-Right	alt cmd ⌘	Command ⌘
Ctrl-Right	ctrl opt ⌥	Option ⌥

ЗАРЯДКА & ИНДИКАЦИЯ

⚠ Предупреждение: Ограничьте зарядку напряжением 5 В



Индикатор мигает красным цветом, когда заряд аккумулятора ниже 10%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение: Bluetooth / 2.4 ГГц

Количество подключаемых устройств: Bluetooth x 2, 2.4 ГГц x 1

Рабочий диапазон: 5 ~ 10 м

Частота опроса: 125 Гц

Нанесение: лазерная гравировка

Содержимое упаковки: клавиатура, nano-ресивер, адаптер USB Type-C, кабель-удлинитель USB, кабель USB Type-C для зарядки, руководство пользователя

Системная платформа: Windows/Mac/iOS/Chrome/Android/Harmony OS...

ВОПРОСЫ & ОТВЕТЫ

Вопрос **Как переключить раскладку под другую систему?**
Ответ Вы можете переключить раскладку нажав Fn + I / O / P в Windows | Android | Mac | iOS.

Вопрос **Можно ли сохранить раскладку?**
Ответ Раскладка, которую вы использовали ранее, сохранится.

Вопрос **Сколько устройств можно подключить?**
Ответ Меняйте местами и подключайте до 3 устройств одновременно.

Вопрос **Клавиатура запоминает подключенное устройство?**
Ответ Устройство, которое вы подключали в прошлый раз, будет запомнено.

Вопрос **Как я могу узнать текущее устройство подключено или нет?**
Ответ При включении индикатор устройства будет гореть постоянно (отключено: 5 сек, подключено: 10 сек).

Вопрос **Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth 1-2?**
Ответ Нажав отдельные клавиши Bluetooth (1 2) в правом верхнем углу клавиатуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Следующие действия могут повредить продукт.

1. Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация аккумулятора должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте его на переработку. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Старайтесь не заряжать аккумулятор при температуре ниже 0°C.
5. Не извлекайте и не заменяйте аккумулятор.
6. Для зарядки устройства используйте зарядный кабель, входящий в комплект
7. Не используйте для зарядки оборудование с напряжением выше 5 В.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства,
а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
A-FOR TEY KO, ЛТД.,
Тайвань, 6Ф, НО108, Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd.,
Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год, Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Scan for E-Manual